

## Sicherheitshinweise BAVARIA Steigtechnik

| 1. |                         | Achtung! Absturzgefahr  | X |
|----|-------------------------|---|---|
| 2. |                         | Anleitung lesen   | X |
| 3. | 50<br>max.<br>150<br>kg | Maximale Gesamtbelastung 150kg  | X |
| 4. |                         | Leiter für den professionellen Gebrauch   | X |
| 5. |                         | Leiter für den privaten Gebrauch  | X |
| 6. | max. 1 🗸                | Maximal ein Benutzer  | X |
| 7. |                         | Wenn für diese Leiter eine Traverse vorgesehen ist, muss die Leiter<br>vor der ersten Benutzung damit komplettiert werden | X |
| 8. | <b>1</b>                | Korrekter Aufstellwinkel für Anlegeleitern: 65° bis 75°   | X |
| 9. | <b>\$</b>               | Halten Sie sich beim Auf- und Abstieg und bei der Arbeit auf der<br>Leiter immer fest                                     |   |



| 10. | T <sub>min</sub> .   | Leiterüberstand über der Ausstiegsebene 1m. Leiter gegen<br>Abrutschen sichern   | X |
|-----|----------------------|--|---|
| 11. |                      | Bei mehrteiligen Leitern müssen bei Benutzung die<br>Aushebesicherungen eingerastet sein   | X |
| 12. | H <sub>×</sub>       | Schadhafte Leitern nicht benutzen. Vor jedem Gebrauch auf<br>Schäden prüfen  | X |
| 13. | UP ✓                 | Leiter nur in dieser Richtung benutzen   | X |
| 14. |                      | Leiter nur mit geeignetem Schuhwerk besteigen  |   |
| 15. | X                    | Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn Sie nicht ausreichend fit sind. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, Medikamente, Alkohol oder Drogen erhöhen die Unfallgefahr auf Leitern |   |
| 16. | ×                    | Verwenden Sie die Leiter nicht auf unebenem oder beweglichem<br>Untergrund   | X |
| 17. | OIL H <sub>2</sub> O | Stellen Sie die Leiter nicht auf rutschigen Untergrund   |   |
| 18. | ×                    | Leiter nicht an ungeeignete Flächen anlegen  | X |
| 19. | ×                    | Keine sperrige oder schwere Gegenstände auf der Leiter mitführen   |   |
| 20. | 1<br>2-<br>3-        | Die obersten drei Sprossen nicht begehen   | X |

Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-88161 Lindenberg/Allgäu

www.mauderer.de Fax +49 8381 9204-40 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Frank Mauderer Handelsregister Kempten HRB-NR. 1417 Ust.-IdNr. DE 811 256 807 Steuer-Nr. 127 132 100 11 Hypo Vereinsbank DE59 6002 0290 0005 5095 80 HYVEDEMM473 Volksbank Lindenberg DE49 7336 9826 0000 113646 GENODEF1LIA Postbank München DE06 7001 0080 0446 3998 07 PBNKDEFF 700

Die Lieferung erfolgt ausschließlich auf der Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen



| 21. |    | Nicht seitlich hinauslehnen  |
|-----|----|--|
| 22. | ** | Mit dem Gesicht zur Leiter auf- oder absteigen   |
| 23. | ×  | Beim Transport oder Gebrauch der Leiter auf Gefährdung durch stromführende Leitungen achten                                    |
| 24. | ×  | Verwenden Sie die Leiter nicht als Brücke  |
| 25. |    | Arbeiten Sie nicht zu lange ohne Pause auf der Leiter. Müdigkeit ist ein Sicherheitsrisiko                                     |
| 26. |    | Vermeiden Sie Beschädigungen der Leiter durch sachgemäßen<br>Umgang mit der Leiter beim Aufstellen und Transport               |
| 27. |    | Verwenden Sie die richtige Leiter für den jeweiligen Einsatz   |
| 28. |    | Für den professionellen Gebrauch ist eine Risikobewertung unter<br>Beachtung der Gesetzgebung im Verwendungsland durchzuführen |
| 29. |    | Stellen Sie die Leiter darauf, nicht im Gefahrenbereich von<br>Personen, Fahrzeugen, Türen und Notausgängen auf                |
| 30. |    | Verwenden Sie nichtleitende Leitern für unvermeidliche Arbeiten<br>an Teilen, die unter elektrischer Spannung stehen           |
| 31. |    | Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leiter vor   |

Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-88161 Lindenberg/Allgäu

www.mauderer.de Fax +49 8381 9204-40 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Frank Mauderer Handelsregister Kempten HRB-NR. 1417 Ust.-IdNr. DE 811 256 807 Steuer-Nr. 127 132 100 11 Hypo Vereinsbank DE59 6002 0290 0005 5095 80 HYVEDEMM473 Volksbank Lindenberg DE49 7336 9826 0000 113646 GENODEF1LIA Postbank München DE06 7001 0080 0446 3998 07 PBNKDEFF 700

Die Lieferung erfolgt ausschließlich auf der Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen



| 32. |   | Bewegen Sie die Leiter nicht, während jemand darauf steht   |   |
|-----|---|---|---|
| 33. |   | Beachten Sie, bei Verwendung der Leiter im Freien, die Windkräfte   |   |
| 34. | max.                                    | Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen   | X |
| 35. | ×                                       | Seitliches Wegsteigen von der Leiter ist unzulässig   | X |
| 36. | ×                                       | Stehleitern und Mehrzweckleitern in zusammengeklappten Zustand nicht als Anlegeleiter benutzen.   |   |
| 37. | × ×                                     | Bei Stehleitern ohne Plattform dürfen die obersten zwei Sprossen<br>nicht bestiegen werden  | X |
| 38. |   | Leiter nur mit ausgeklappter Traverse benutzen  | X |
| 39  |   | Gelenke und Verriegelungen müssen eingerastet sein  | X |
| 40  | 1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Bei Verwendung der dreiteiligen Mehrzweckleiter als Stehleiter<br>mit aufgesetzer Schiebeleiter dürfen die obersten vier Sprossen<br>nicht bestiegen werden | X |
| 41  |   | Bei Verwendung der dreiteiligen Mehrzweckleiter als Stehleiter<br>muss die Spreizsicherung eingelegt werden   | X |